





# F Mode d'emploi CHAUFFAGE DE SERRE PETIT & GRAND



Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant l'installation et respecter les instructions et les consignes générales de sécurité qu'il contient. Conservez ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous avez des doutes concernant le fonctionnement ou la sécurité de l'appareil, veuillez vous adresser à un technicien de votre région.

## Caractéristiques techniques

Modèle	Petit chauffage de serre	Grand chauffage de serre
Volume du réservoir à combustible	env. 4,5 l	env. 4,5 l
Type d'huile de paraffine	Qualité premium	Qualité premium
Consommation	0,027 l/h	0,054 l/h
Puissance de chauffage	0,3 kW	0,6 kW
Durée de combustion	+/- 7- 10 jours	+/- 4 jours
Zone protégée contre le gel	env. 4 m <sup>2</sup>	env. 5 m <sup>2</sup>



## Consignes de sécurité

- Ce chauffage est uniquement conçu pour être utilisé dans des serres.
- Veuillez respecter une distance minimale d'un mètre par rapport aux objets inflammables.
- Le brûleur doit toujours être propre. Il ne peut en aucun cas y avoir de l'eau dans le réservoir à combustible.
- Posez le chauffage sur une surface sèche, stable, résistante à la chaleur et non inflammable.
- L'huile de paraffine renversée ou qui a coulé doit être immédiatement essuyée. Risque d'incendie !
- Le chauffage doit être placé dans une zone bien ventilée à l'abri des courants d'air.
- Ce chauffage ne convient pas à la culture des orchidées et des cactus.
- Ne portez et ne remplissez jamais le chauffage lorsqu'il est en marche.  
Risque d'incendie !



## Mode d'emploi CHAUFFAGE DE SERRE PETIT & GRAND

- Utilisez uniquement de l'huile de paraffine de qualité supérieure. N'utilisez aucun autre liquide inflammable comme de l'huile à brûler.
- Le chauffage ne peut pas être utilisé pour cuire.
- Ne laissez pas le chauffage fonctionner sans surveillance pendant une longue durée.
- Il est interdit d'entreposer des matériaux inflammables ou des sprays à proximité du chauffage.  
Risque d'explosion et d'incendie !
- Ne couvrez pas le chauffage. Il est strictement interdit de faire sécher des objets inflammables devant le chauffage. Risque d'incendie !
- Laissez toujours refroidir le chauffage avant de le transporter/déplacer. Portez toujours des gants de protection pour le faire.
- Tenez les enfants et les animaux domestiques éloignés de l'appareil.
- Conservez tous les matériaux d'emballage (sachets en plastique, polystyrène expansé, agrafes, etc.) hors de portée des enfants, car ces matériaux peuvent représenter un danger pour les enfants. Cela vaut également pour les petites pièces, car elles présentent un risque d'étouffement.



### Montage

1. Placez les œillets de fixation (couvercle à fentes) dans les fentes du répartiteur de chaleur et fermez les languettes à l'aide d'une pince.
2. Placez le/les brûleur(s) dans le réservoir à combustible.
3. Pour le montage du conduit d'évacuation (des conduits d'évacuation) et des éléments supérieurs du répartiteur, posez-les sur une surface plane et fixez la/les vis des deux côtés du conduit d'évacuation (des conduits d'évacuation). Le(s) conduit(s) d'évacuation peut/peuvent être placé(s) sur les brûleurs.

## Mode d'emploi CHAUFFAGE DE SERRE PETIT & GRAND



### Utilisation de l'appareil

1. Remplissez le réservoir jusqu'à maximum 4,5 l avec de l'huile de paraffine de qualité supérieure.  
Remplissez le réservoir jusqu'à 10 mm du bord supérieur.
2. Laissez la mèche s'imprégnier durant au moins une heure. N'allumez jamais une mèche sèche.
3. Allumez la/les mèche(s) et tournez-la/les ensuite dans la position la plus basse.
4. Placez et fixez ensuite le(s) conduit(s) d'évacuation et le capot de protection contre la chaleur et réglez la hauteur de la flamme.



5. Vérifiez la hauteur de la flamme après env. 5 minutes et puis encore 5 minutes après et effectuez les réglages nécessaires pour que la flamme ne dégage pas de fumée.
6. Pour éteindre la flamme, tournez la mèche vers le bas dans le sens anti-horaire à l'aide du bouton rotatif et soufflez dans l'ouverture du répartiteur de chaleur.
7. Vous pouvez éliminer l'excédent de suie de la mèche à l'aide d'une petite brosse ou d'un chiffon.
8. La flamme ne doit pas dépasser le pont qui se trouve au centre de l'élément contenant le combustible. Une flamme plus haute dessèche la mèche et entraîne un dégagement de fumée.
9. Veillez à assurer une ventilation suffisante lorsque le chauffage est en marche afin d'éviter que la flamme ne s'éteigne par manque d'oxygène. Pour une ventilation suffisante, veillez à avoir une ouverture minimale de 38 cm<sup>2</sup>.
12. Éteignez toujours la flamme avant d'ajouter de l'huile de paraffine. Risque d'incendie !
14. Si vous utilisez une nouvelle mèche ou si vous réutilisez une mèche qui n'a pas été utilisée depuis longtemps, retirez-la du brûleur et laissez-la d'abord sécher. Lorsque la mèche est sèche, replacez-la dans le brûleur et attendez qu'elle soit bien imprégnée d'huile de paraffine.
15. Le réservoir doit toujours être correctement rempli d'huile de paraffine pour que la mèche soit toujours couverte d'huile. Dans le cas contraire, la mèche ne dispose pas de suffisamment d'huile de paraffine et la flamme s'éteint, ce qui peut entraîner un dégagement de fumée.

## Mode d'emploi CHAUFFAGE DE SERRE PETIT & GRAND



### Nettoyage

N'utilisez pas de produits abrasifs, corrosifs ou nettoyants. Nettoyez le boîtier avec un chiffon humide (pas mouillé !), un aspirateur ou un plumeau.



### Réparation

Le chauffage peut uniquement être réparé par des techniciens agréés. Les réparations effectuées de manière non conforme peuvent mettre l'utilisateur et d'autres personnes en danger.



### Stockage

Lorsque le chauffage n'est pas utilisé (par exemple en été), videz le réservoir à combustible et entreposez l'appareil dans un endroit propre et sec.



### Garantie

À compter de la date d'achat, ce produit est garanti 2 ans contre les défauts matériels et de fabrication. Le ticket de caisse original doit impérativement être présenté comme preuve d'achat en cas de demande d'intervention de la garantie. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des influences extérieures, par une utilisation non conforme ou par le non-respect des consignes de nettoyage et de réparation qui figurent dans le mode d'emploi.



### Élimination conforme du produit

Au sein de l'UE, ce symbole indique que le produit ne peut pas être jeté dans les ordures ménagères. Les appareils usagés contiennent des matériaux précieux qui peuvent être recyclés. Pour qu'il soit recyclé, vous devez donc déposer l'appareil dans un point de collecte. Vous évitez ainsi de polluer l'environnement et de mettre la santé des personnes en danger.

**F****Outside Living Industries France SARL**

17, rue de la Baignerie  
59000 Lille

 0033 - (0) 320.17.93.93  
 0033 - (0) 320.17.93.94

**NL****Outside Living Industries Nederland B.V.**

Berenkoog 87  
1822 BN Alkmaar

 0031 - (0) 72 5671 661  
 0031 - (0) 72 5671 673

**D****A****Outside Living Industries Deutschland GmbH**

Liebauweg 32  
46395 Bocholt

 0049 - (0) 2871-29351 - 0  
 0049 - (0) 2871-29351 - 29

**B****L****Outside Living Industries Belux BVNR**

Wondelgemkaai 10  
9000 Gent

 0032 - (0) 9254.45.45  
 0032 - (0) 9254.45.40