

Composteurs Eco-King



Transformez rapidement vos déchets de cuisine (épluchures de fruits, légumes) et de jardin (tonte, taille, fleurs...) en un engrais naturel.

- Montage simple et rapide sans outillage particulier, grâce au système Rapido-Click.
- 4 éléments à emboîter les uns dans les autres.
- Fabriqué en polypropylène, résistant aux chocs et aux U.V.
- 100 % recyclable.
- Aération maximale et optimale facilitant une décomposition accélérée de vos déchets sans odeurs.
- Large ouverture facilitant l'apport des déchets au composteur grâce à un couvercle en 2 parties.
- Sécurité vent fort maintenant le couvercle dans son emplacement.
- Retrait du compost facilité grâce aux deux portes détachables en partie basse.
- Très esthétique, sa forme et sa couleur se fondent dans le paysage du jardin.
- Parois lisses facilitant le nettoyage.
- Disponible en 2 capacités : 400 et 600 L. et en 2 couleurs : vert ou noir.



Capacité	Coloris	Réf.	L. (mm)	larg. (mm)	Haut. (mm)	Poids (kg)
400 L.	vert	627003	700	700	830	8
400 L.	noir	627004	700	700	830	8
600 L.	vert	627001	800	800	950	12
600 L.	noir	627002	800	800	950	12

Montage des composteurs Eco-King 400 et 600 L.

Simple et rapide sans outillage particulier

➤ Composé de :

- 4 parois (dont 2 avec portes intégrées en partie basse pour faciliter l'extraction du compost).
- 1 couvercle en 2 parties à large ouverture pour simplifier la dépose des déchets.

➤ Montage des composteurs :



1- Prenez 2 parois et positionnez-les de façon à pouvoir enclencher les ergots de l'une dans les encoches de l'autre.
Attention : le haut des parois sans porte est reconnaissable par son encoche.

2- Répétez l'opération pour les autres parois de façon à obtenir un ensemble stable et hermétique.

3- Désolidarisez les portes du montant à l'aide d'un cutter.



4- Placer les portes dans les encoches.

5- Fixer les 2 parties du couvercle l'une à l'autre puis placez le couvercle dans les fixations prévues à cet effet sur le haut des parois.



➤ Recommandations :

Mise en place	Déchets compostables	Déchets non compostables
<ul style="list-style-type: none">- Posez votre composteur sur la terre ferme et de préférence en zone ombragée et à l'abri du vent.- Pour amorcer le processus, déposez 2 à 3 cm de terre ou de compost dans le fond du composteur avant de déposer vos premiers déchets.- Pour obtenir du compost de qualité, il est indispensable d'alterner les couches (20 cm maximum) de déchets de cuisine et de déchets de jardin.- Ne pas tasser les déchets, une oxygénation maximale est nécessaire pour une décomposition accélérée des déchets.- Vous pouvez déposer une grille au fond du composteur pour éviter l'entrée des nuisibles.	<ul style="list-style-type: none">- Restes d'épluchures de légumes et de fruits (hors agrumes).- Filtres à café, sachets d'infusion.- Restes de déchets de cuisine (coquilles d'œuf concassées).- Fleurs, plantes, herbes sans graines.- Tonte en petite quantité (sèche).- Taille des haies et arbustes broyés.- Ecorces et cendres de bois.- Feuilles mortes saines.	<ul style="list-style-type: none">- Déchets en métal, verre, pierre, plastique- Sacs aspirateurs pleins.- Restes de viande, poisson, os.- Jus et sauces.- Magazines papier (ou carton) glacés ou imprimés- Croûtes de fromage ou trognons de chou.- Excréments humain ou animal.- Médicaments, produits chimiques.- Laques, peintures, huiles.- Plantes malades.